



Вентилятор радиальный низкого давления VR-86-77 G, KG

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящий документ является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов радиальных низкого давления, с загнутыми назад лопатками **“Неватом” VR-86-77 (исполнение G, KG)** (далее по тексту - вентиляторы). Руководство содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов и поддержания их в исправном состоянии.

1 Назначение и конструкция

1.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей, не вызывающих ускоренной коррозии (не выше 0,1 мм в год) углеродистой стали (для исполнения G); не агрессивных к нержавеющей стали, но вызывающих ускоренную коррозию обычной углеродистой стали (для исполнения KG); не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³, имеющих температуру до плюс 191 °С. Температура окружающей среды для эксплуатации по ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения «У» 2-й категории от минус 45°С до плюс 40°С, для исполнения «УХЛ» 2-й категории от минус 60°С до плюс 40°С. При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается применение вентиляторов в умеренном и умеренно-холодном климатах по 1-ой категории размещения. Допустимая относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С.

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления производственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Вентиляторы состоят из входного патрубка, конфузора, спирального корпуса, рабочего колеса с загнутыми назад лопатками, опорной рамы, электродвигателя. Спиральный корпус представляет собой неразъемный узел и крепится к опорному диску рамы болтами, что позволяет его устанавливать в любом положении (от 0° до 135° и от 270° до 315° с шагом в 45° левого и правого исполнения, а так же на 180° со специальной рамой, рис. 1). Для присоединения к вентиляционной сети корпус вентилятора имеет фланцы: со стороны входа воздуха круглый, а со стороны выхода прямоугольный. Корпус выполнен из оцинкованной стали (для исполнения KG — из нержавеющей стали) и собран на «питтсбургском фальце», рабочее колесо изготовлено из углеродистой стали (для исполнения KG — из нержавеющей стали) и собрано на сварке.

Для исполнения «УХЛ» у вентиляторов исполнения G рабочее колесо изготавливается из хладостойкой стали 09Г2С, а так же устанавливается электродвигатель исполнения «УХЛ». Для исполнения «УХЛ» у вентиляторов исполнения KG изменяется только электродвигатель.

По умолчанию проточная часть вентиляторов исполнения KG изготавливается из стали 08Х18Н10 (AISI304). По требованию заказчика допускается использование сталей 12Х18Н10Т (AISI324) или 12Х17 (AISI430).




Рисунок 1 – Угол поворота улитки вентилятора

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении газовой смеси за счет передачи ей энергии вращения рабочего колеса, посаженного на вал и приводимого во вращение электродвигателем. При вращении рабочего колеса газоздушная смесь, поступающая через коллектор, попадает в каналы между лопатками колеса и под действием центробежной силы разгоняется по этим каналам, собирается спиральным корпусом и направляется в выходной патрубок.

Вентиляторы типа VR-86-77-G выполнены по аэродинамической схеме ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского и изготавливаются в соответствии с ТУ 28.25.20–018–58769768–2021.

1.2 Настоящее изделие изготовлено с учётом следующих общих технических требований:

— Класс очистки сварных швов, околошовных зон P1 по ISO 8501-3.

Примечания:

1. Электродвигатель вентилятора, в зависимости от его типа, может быть оснащен

встроенными термоконтактами защиты, которые автоматически отключают их при перегреве и включают при остывании.

2. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих характеристики VR-86-77-G.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики вентилятора представлены в таблице 1.

Аэродинамические характеристики приведены в приложении 1.

2.2 Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 2 и в таблице 2.

Таблица 1. Технические характеристики


Обозначение вентилятора	D/Dн	Приводной электродвигатель			Условная частота вращения поля статора, об/мин	Масса, кг
		Марка двигателей	Мощность, кВт	Ном. ток, А		
№ 2,5	0,9	56B4	0,18	0,69	1500	20,2
		63A2	0,37	0,97	3000	21,0
	1	56B4	0,18	0,69	1500	20,2
		63B2	0,55	1,39	3000	21,8
	1,05	56B4	0,18	0,69	1500	20,2
		71A2	0,75	1,79	3000	24,9
№ 3,15	0,9	56B4	0,18	0,69	1500	24,3
		71B2	1,1	2,62	3000	29,7
	1	56B4	0,18	0,69	1500	24,3
		80A2	1,5	3,37	3000	32,9
	1,05	63A4	0,25	0,85	1500	25,1
		80B2	2,2	4,74	3000	35,5
№ 4,0	0,9	63A6	0,18	0,80	1000	57,6
		63B4	0,37	1,15	1500	53,2
		71A4	0,55	1,62	1500	55,7
		90L2	3,0	6,35	3000	66,7
		100S2	4,0	8,08	3000	73,9
	1	63B6	0,25	1,07	1000	57,6
		71B4	0,75	2,08	1500	57,0
		100L2	5,5	10,95	3000	79,4
		112M2	7,5	14,86	3000	92,9
	1,05	63B6	0,25	1,07	1000	57,6
		71A6	0,37	1,34	1000	56,0

Продолжение таблицы 1


		80A4	1,1	2,85	1500	59,6
		112M2	7,5	14,86	3000	92,9
№ 5,0	0,9	71A6	0,37	1,34	1000	66,4
		80B4	1,5	3,68	1500	73,1
№ 5,0	1	71B6	0,55	1,79	1000	67,8
		80A6	0,75	2,28	1000	70,7
		90L4	2,2	5,20	1500	78,1
	1,05	80A6	0,75	2,28	1000	70,7
		80B6	1,1	3,17	1000	73,1
		90L4	2,2	5,2	1500	78,1
		100S4	3,0	6,80	1500	83,3
№ 6,3	0,9	80B6	1,1	3,17	1000	99,5
		100L4	4,0	8,66	1500	115,7
	1	100L6	2,2	5,58	1000	113,4
		112M4	5,5	11,5	1500	131,3
	1,05	100L6	2,2	5,58	1000	114,0
		132S4	7,5	15,66	1500	159,3
№ 8,0	0,9	100L8	1,5	4,33	750	189
		112MA8	2,2	6,07	750	206,5
		112MB6	4,0	9,46	1000	214,3
		132M4	11,0	22,64	1500	244
	1	112MB8	3,0	7,98	750	211,5
		132S6	5,5	12,85	1000	231,5
		132M6	7,5	17,17	1000	242,5
		160M4	18,5	36,15	1500	295
		180S4	22,0	42,6	1500	328
	1,05	112MB8	3,0	7,98	750	211,5
		132S8	4,0	10,39	750	228
		132M6	7,5	17,17	1000	242,5
		160S6	11,0	24,25	1000	268
		180M4	30,0	56,8	1500	353
№ 10,0	0,9	160S8	7,5	17,9	750	412,1
		160S6	11,0	24,25	1000	409,1
		160M6	15,0	31,3	1000	451,1
	1	160S8	7,5	17,9	750	414,1
		160M8	11,0	25,75	750	441,1

Продолжение таблицы 1

Обозначение вентилятора	D/Dн	Приводной электродвигатель			Условная частота вращения поля статора, об/мин	Масса, кг
		Марка двигателей	Мощность, кВт	Ном. ток, А		
№ 10,0	1	160M6	15,0	31,3	1000	451,1
		180M6	18,5	37,8	1000	476,2
		200M6	22,0	44,35	1000	531,4
	1,05	160M8	11,0	25,75	750	441,1
		200M6	22,0	44,35	1000	531,4
		200L6	30,0	59,65	1000	551,4
№ 12,5	0,9	180M8	15,0	34,55	750	674,4
		250S6	45,0	85,5	1000	905,4
	1	200L8	22,0	48,45	750	744,6
		225M8	30,0	63,5	750	800,2
		250M6	55,0	103,5	1000	965,4
		280S6	75,0	141,0	1000	1206,2
	1,05	225M8	30,0	63,5	750	800,2
		250S8	37,0	77,0	750	915,4
		280S6	75,0	141,0	1000	1216,2



a)



б)

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов:

а) общий вид;

б) разрезы

Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов

Вентилятор	Диаметр входного патрубка D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Авент, мм	Ввент min(max), мм	D1, мм	H1, мм	A1, мм	B1, мм	C, мм	C1, мм	L, мм	L1, мм
№2,5	250	175	175	502	458	467 (517)	280	320	162	165	220	365	287	410
№3,15	315	220,5	220,5	618	572	532 (601)	345	396	204	187	220	420	287	467
№4,0	400	280	280	798	729	640 (736)	425	526	260	217	290	480	383	580
№5,0	500	350	350	986	904	738 (776)	531	650	325	253	380	700	476	754
№6,3	630	441	441	1166	1131	900 (1010)	661	750	409	298	460	760	556	900
№8,0 с углом поворота от 0° до 135°	800	560	560	1318	1427	1150 (1276)	825	775	519,5	357	606	973,5	698	1089
№8,0 с углом поворота от 270° до 315°				1418				875						
№10,0 с углом поворота от 0° до 135°	1000	700	700	1728	1777	1420 (1530)	1025	1063	650	427	850	1260	952	1343
№10,0 с углом поворота от 270° до 315°				1878				1213						

Продолжение таблицы 2

Вентилятор	Диаметр входного патрубка D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Авент мм	Ввент min(max), мм	D1, мм	H1, мм	A1, мм	B1, мм	C, мм	C1, мм	L, мм	L1, мм
№12,5 с углом поворота от 0° до 135° с двигателем типоразмером 180-250	1250	875	875	2012	2212	1726 (1920)	1282	1200	812	515	1450	1548	1575	1648
№12,5 с углом поворота от 270° до 315° с двигателем типоразмером 180-250				2214				1400						

2.3 Вентилятор относится к категории BV-2 (мощностью до 3,7 кВт включительно) и BV-3 (мощностью более 3,7 кВт) ГОСТ 31350 по допустимым значениям дисбаланса и уровня вибрации. Вентилятор устанавливается на виброизоляторах (податливая опора).

Предельное значение вибрации при различных вибрационных состояниях вентилятора, характеризуемое средним квадратическим значением виброскорости, не более:

- при испытаниях в заводских условиях: 2,8 - 3,5 мм/с (BV-3) и 3,5 - 5,6 мм/с (BV-2);
- пуск в эксплуатацию: 4,5 - 6,3 мм/с (BV-3) и 5,6 - 9 мм/с (BV-2);
- предупреждение: 7,1 - 11,8 мм/с (BV-3) и 9 - 14 мм/с (BV-2);
- останов - 12,5 мм/с (BV-3). Для вентиляторов категории BV-2 уровень останова

устанавливают на основе долговременного анализа результатов измерения вибрации

Вибрационные состояния вентилятора по ГОСТ 31350.

3 Меры безопасности

3.1 При подготовке вентиляторов к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2 К монтажу и эксплуатации вентиляторов допускаются лица, изучившие паспорт и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

3.3 Монтаж вентиляторов должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания их во время эксплуатации и наличие устройства, предохраняющие от попадания в вентилятор посторонних предметов.

3.4 Место установки вентилятора выбирается таким образом, чтобы уровни шума и вибраций, создаваемые вентиляционной системой на рабочих местах, не превышали требований ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012.

3.5 Обслуживание и ремонт вентиляторов необходимо производить только при отключении их от электросети и полной остановки вращающихся частей.

3.6 Заземление вентиляторов производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

3.7 Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

3.8 При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статистическим электричеством), следует применять защитные средства.

3.9 При испытаниях, наладке и работе вентиляторов всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком и вращающимися частями.

3.10 Работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данном вентиляторе (ремонт, очистка и др.), его двигателе и оповестить персонал о пуске.

3.11 Вентиляционная система должна быть предохранена от попадания в вентилятор посторонних предметов.

3.12 В процессе эксплуатации необходимо систематически проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора. Особое внимание следует обратить на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

4 Монтаж и эксплуатация

4.1 Монтаж

4.1.1 Перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии элементов упаковки и защитных прокладок между рабочим колесом и конфузором.

4.1.2 Монтаж вентиляторов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, СП 73.13330.2016, проектной документации и паспорта. Организация, выполняющая монтаж и подключение вентилятора, должна иметь соответствующие лицензии на право выполнения данных работ.

4.1.3 Перед установкой необходимо произвести осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается. В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж

вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом-изготовителем.

ВНИМАНИЕ! Не допускается прямое присоединение вентиляторов с воздуховодами сети. Для присоединения вентиляторов к сети использовать гибкие вставки.

4.1.4 Соединение с воздуховодами осуществляется через гибкие вставки с помощью фланцев, между которыми необходимо добавить уплотнитель, обеспечивающий герметизацию соединения.

4.1.5 Для уменьшения потерь связанных с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора должен быть расположен прямой участок воздуховода (или глушитель). Минимальные рекомендуемые длины этих прямых секций составляют: 1 диаметр воздуховода со стороны входа и не менее 2 диаметров воздуховода со стороны выхода. На данных секциях не должны быть установлены фильтры или им подобные устройства.

4.1.6 При монтаже вентилятора необходимо:

- а) убедиться в легком и плавном вращении рабочего колеса;
- б) проверить надёжность крепления электродвигателя к корпусу;
- в) проверить и, если нужно, отрегулировать зазоры между рабочим колесом и коллектором вентилятора;
- г) проверить затяжку болтовых соединений;
- д) установить вентилятор на виброизоляторы, добившись их равномерной осадки;
- е) электрическое присоединение двигателя производить по схеме (см. Рисунок 3).

Подключение треугольник Подключение звездой




Рисунок 3 - Схема подключения трехфазного двигателя

Обозначения применяемые на рисунке 3:

- U1, V1, W1 – начало обмоток;
- U2, V2, W2 – концы обмоток;
- $\perp$ - земля;
- t°C - термистор РТС.

Наличие термистора РТС зависит от электродвигателя.

Примечание: Для термистора РТС: Uном — 7,5VDC, Umax – 15VDC.

Для питания электродвигателя вентиляторов необходимо использовать кабель с сечением, соответствующим данной мощности электродвигателя. Кабель проводится через резиновый сальник коробки электроподключения на корпусе. Во время всего процесса монтажа вентилятора необходимо следить за плотностью закрытия крышки кабельного ввода для предотвращения попадания внутрь влаги и пыли.

ж) перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить затяжку всех резьбовых соединений двигателя, в том числе затяжку гаек всей контактной группы клеммной колодки двигателя;

з) заземлить электродвигатель вентилятора;

и) подсоединить при помощи гибких вставок нагнетательный и всасывающий воздухопроводы

к) обеспечить электрическое соединение воздухопроводов по обеим сторонам вентилятора между собой;

л) убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов;

м) проверить соответствие напряжений питающей сети и двигателя;

н) кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе.

4.1.7 При подключении двигателя требуется обратить внимание на наличие защитных термоконтактов. При наличии защитного термоконтакта необходимо подключить его к соответствующему входу щита управления к которому подключается вентилятор. В случае отсутствия защитного термоконтакта для защиты двигателя рекомендуется применять электротепловое реле с точной подстройкой порога срабатывания защиты.

4.1.8 При изменении угла поворота улитки (от 0° до 135° и от 270° до 315° с шагом в 45°, рис.1) необходимо, по завершению данных действий, установить зазоры, которые были выставлены на заводе изготовителе. В случае невозможности установить заводские зазоры необходимо связаться с сервисной службой завода изготовителя.

4.2 Пуск

4.2.1 Перед пробным пуском необходимо:

а) убедиться в наличии пускозащитных устройств (ПЗУ), проверить соответствие настройки теплового реле номинальному току обмотки электродвигателя;

б) прекратить все работы на пускаемом вентиляторе и воздуховодах, убрать с них посторонние предметы и убедиться, что внутри воздухопроводов и радиального вентилятора отсутствуют посторонние предметы;

в) проверить надежность присоединения токоподводящего кабеля к зажимам коробки выводов, а заземляющего проводника - к зажимам заземления;

4.2.2 При включении вентилятора контролировать ток в цепи питания электродвигателя. При превышении тока над номинальными значениями, указанными на шильде электродвигателя, более чем на 10%, провести дросселирование сети до приведения токов к номинальному значению.

4.2.3 Включить двигатель и провести обкатку вентилятора в течение часа. При отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор допускается к эксплуатации.

4.3 Эксплуатация

При эксплуатации вентилятора следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.4.021-75 и паспорта.

5 Техническое обслуживание

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и повышения его долговечности необходимо осуществлять правильный и регулярный технический уход, а



также проводить необходимые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние вентиляторов.

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- а) Техническое обслуживание №1 (ТО-1) через 150-170 ч. работы вентилятора;
- б) Техническое обслуживание №2 (ТО-2) через 600-650 ч. работы вентилятора;
- в) Техническое обслуживание №3 (ТО-3) через 2500-2600 ч. работы вентилятора.

Все виды технического обслуживания производят по графику вне зависимости от технического состояния вентилятора.

Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

Эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации.

При техническом обслуживании №1 (ТО-1) проводятся:

- а) внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;
- б) проверка состояния сварных и болтовых соединений;
- в) проверка надежности крепления заземления вентилятора и двигателя.

При техническом обслуживании №2 (ТО-2) проводятся:

- а) техническое обслуживание №1;
- б) проверка состояния крепления рабочего колеса;
- в) проверка уровня вибрации; средняя квадратическая виброскорость не должна превышать 9 мм/с.

При техническом обслуживании №3 (ТО-3) проводятся:

- а) техническое обслуживание №2;
- б) проверка (визуальная) состояния внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;
- в) очистка внутренней плоскости вентилятора (в том числе рабочего колеса) от загрязнений;
- г) проверка надежности крепления электродвигателя к станине и вентилятора к фундаменту;
- д) проверка состояния виброизоляторов (при наличии).

Текущий ремонт предусматривает устранение мелких дефектов и неисправностей вентилятора, проверку затяжки крепежных соединений, устранение и выявление неплотностей и т.п. и проводится во время технического обслуживания.

В случае появления посторонних шумов, чрезмерной вибрации и повышенной температуры электродвигателя, вентилятор необходимо остановить для устранения дефектов.

Техническое обслуживание двигателя проводится в объеме и сроки, предусмотренный техническим описанием и инструкцией по эксплуатации двигателя.

6 Упаковка, хранение

6.1 Вентиляторы консервации не подвергаются.

6.2 Вентиляторы транспортируют в собранном виде в стрейч-пленке, за исключением случаев, специально оговоренных при заказе.

При транспортировке водным транспортом вентиляторы упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-79. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентиляторы упаковываются по ГОСТ 15846-79.

6.3 Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

6.4 Вентиляторы следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

7 Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 28.25.20-018-58769768-2021 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи изделия.

7.3 Условия предоставления гарантийных обязательств:

- отсутствие внешних повреждений изделия;
- соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, касающихся монтажа, подключения, применения и эксплуатации вентиляторов;
- отсутствие несанкционированных переделок или изменения конструкции или разборки изделия.

7.4 Предприятие изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- при несоблюдении условий п.3 и п.4 паспорта;



- при отсутствии проекта вентиляции;
- при отсутствии Акта по результатам монтажа и пусконаладочных работ;
- при нарушении потребителем правил транспортирования, хранения, условий категории размещения и условий эксплуатации;
- при попадании воды в электродвигатель;
- при отсутствии одной или двух фаз питающей сети.

7.5 Гарантийные обязательства распространяются на :

- дефекты материала;
- дефекты возникшие при производстве изделия.

7.6 Гарантия не действует при наличии дефектов, возникших по вине покупателя.

7.7 При нарушении потребителем перечисленных выше правил, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Вентилятор при рабочей частоте вращения не создает требуемого давления и/или не подает проектный расход воздуха	Неправильно произведен аэродинамический расчет вентиляционной сети	Изменить сопротивление сети
	Колесо вентилятора вращается в обратную сторону	Изменить направление вращения вентилятора
	Негерметичность вентиляционной сети	Устранить утечку/подсос воздуха путем герметизации сети
Двигатель вентилятора при рабочей частоте вращения работает с перегрузкой	Вентилятор подает больше воздуха, чем предусмотрено при выборе двигателя	Уточнить сопротивление сети. Задросселировать сеть.
Повышенная вибрация вентилятора	Нарушена балансировка колеса или ротора двигателя	Отбалансировать колесо или ротор двигателя
	Слабая затяжка болтовых соединений	Затянуть болтовые соединения
При работе вентилятора создается сильный шум, как в самом вентиляторе, так и в сети	Отсутствуют гибкие вставки между вентилятором и сетью на всасывающей и/или нагнетательных сторонах	Установить гибкие вставки на всасывающей и нагнетательной сторонах вентилятора
	Слабое крепление клапанов и задвижек на воздуховодах	Обеспечить жесткое крепление клапанов и задвижек
	Слабая затяжка болтовых соединений	Затянуть болтовые соединения
	Вышел из строя подшипник электродвигателя	Заменить подшипник

9 Сведения о рекламациях

9.1 Приемка продукции производится потребителем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

9.2 При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца, для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.3 При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации вентиляторов претензии по качеству не принимаются.

10 Комплект поставки

В комплект поставки входят :

вентилятор;

паспорт.



Приложение 1. Аэродинамические характеристики

